

## Instructions TV pour les hôtes de Montela avec Apple TV

- Le bouton d'alimentation  allume à la fois la télévision et l'Apple TV.
- Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le même bouton – un petit menu apparaît. Confirmez avec « OK » (au centre des flèches de navigation).
- L'application TV7 vous donne accès à toutes les chaînes de télévision courantes.

### Fernbedienung

Apple TV bedienen Sie anhand der folgenden Fernbedienung.

Navigieren Sie für die Senderauswahl nach Links. Wählen Sie oben und unten. Haben Sie eine Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese, indem Sie in der Mitte OK betätigen.

Um den TV und die Apple TV Box auszuschalten, drücken Sie auf den Ruhezustand Knopf und bestätigen Sie mit OK.

Um den TV und die Apple TV Box auszuschalten, drücken Sie auf den Ruhezustand Knopf und bestätigen Sie mit OK.



**Init7**

- Appuyez sur le bouton **Home** (icône TV) pour revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez, par exemple, vous connecter à **Netflix** avec votre propre compte.  **Veillez vous déconnecter avant votre départ.** Vous êtes responsable de vos données personnelles.
-  **Merci de ne pas modifier les paramètres.**
- Si un message apparaît « **Connectez-vous avec votre compte** », cliquez simplement sur « **Plus tard** ».