

TV- Anleitung für Montela- Gäste mit Apple TV

- Mit dem **Einschaltknopf**  schalten Sie **Fernseher und Apple TV** gleichzeitig ein.
- Zum Ausschalten drücken Sie denselben Knopf – es erscheint ein Menü. Bestätigen Sie mit „**OK**“ (mittlerer Navigationsknopf).
- Die App **TV7** bietet Zugriff auf alle gängigen Fernsehsender.

Fernbedienung

Apple TV bedienen Sie anhand der folgenden Fernbedienung.

Navigieren Sie für die Senderauswahl nach Links. Wählen Sie oben und unten. Haben Sie eine Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese, indem Sie in der Mitte OK betätigen.

Um den TV und die Apple TV Box auszuschalten, drücken Sie auf den Ruhezustand Knopf und bestätigen Sie mit OK.



Init7

- Mit dem **Home-Button** (TV-Symbol) gelangen Sie zur Startseite. Dort können Sie z. B. **Netflix** mit Ihrem eigenen Account nutzen.
 **Bitte melden Sie sich vor Abreise wieder ab.** Für Ihre Daten sind Sie selbst verantwortlich.
-  **Einstellungen dürfen nicht verändert werden.**
- Erscheint die Meldung „**Melden Sie sich mit Ihrem Account an**“, klicken Sie bitte auf „**Später**“.